

# SP-40H MX

## User Manual

### وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- پینل کو Unlock کرنے کے لئے (Time) کا بٹن دبا کر رکھیں،
- سیکنڈ Blink کرنے لگے۔ (+) کی مدد سے "00" کریں۔
- (SET) کا بٹن دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
- (+)/(-) کی مدد سے اسکو سیٹ کریں (SET) اور دبائیں۔ اب منٹ Blink کرنے لگے گا۔
- اسی طرح باری باری تاریخ اور مہینہ سیٹ کریں۔
- اس کے بعد "KHI/ISB/LHR" Blink کرنے لگے گا، یعنی کراچی، اسلام آباد اور لاہور Fix Data۔
- (+)/(-) کی مدد سے اسکو سیٹ کریں، ان میں سے جس شہر پر سیٹ کرنا ہے اُس پر (SET) دبائیں۔

### جماعت کے اوقات کا اندراج:

- پینل کو Unlock کرنے کے لئے (5) کا بٹن دبا کر رکھیں، فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- (+)/(-) کی مدد سے اسکو سیٹ کریں (SET) اور دبائیں۔
- اور (+)/(-) کے ذریعے منٹ سیٹ کریں (SET) اور دبائیں۔
- باری باری تمام جماعت کے اوقات سیٹ کر کے "جماعت ترتیب" سے باہر آجائیں۔

### جماعت کی ترتیبات میں Offset کا آپشن

- مثال کے طور پر مغرب کا گھنٹہ (Hour) 0 پر سیٹ کر دیں۔
- اب (SET) دبائیں، منٹ Blink کرنے لگیں گے۔
- ضرورت کے مطابق Offset کا وقت سیٹ کر دیں تو جماعت کا وقت داخل وقت سے کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا۔
- نوٹ: اس پینل میں Bluetooth Device موجود ہے۔
- یعنی آپ ہماری موبائل ایپ کی مدد سے پینل میں وقت، تاریخ اور جماعت کے اوقات سیٹ کر سکتے ہیں۔
- App کو Play store سے "Salat Panel Setting" کے نام سے Download کریں۔

