

# SC-106AT

گھروں کے لیے نماز کی ڈیجیٹل گھڑی



SC-106AT



طریقہ استعمال

# فہرست

- 1 \_\_\_\_\_ (SET TIME) وقت ترتیب
- 2 \_\_\_\_\_ (SET HIJRI) ہجری تاریخ کو کم یا زیادہ کرنا
- 3 \_\_\_\_\_ (SET VAR) مختلف ترتیبات
- 5 \_\_\_\_\_ (SET CITY) شہر منتخب کرنا
- 7 \_\_\_\_\_ (SET Adv.) جدید ترتیبات
- 11 \_\_\_\_\_ (VIEW Salah) نماز کے اوقات کا جائزہ
- 10 \_\_\_\_\_ مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

-----

## New Feature

رمضان میں مغرب کے وقت سے 9 منٹ تک کا Counter -

9 + غروب

## ریموٹ Setting

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں ”وقت ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 1)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں ”ہجری ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں ”شہر منتخب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 3)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں ”قاری حضرات“ کے نام Blink ہونے لگیں گے۔ (باقی صفحہ نمبر 7)




## کسی بھی وقت تلاوت Play کریں:

- اب آپ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت تلاوت سن سکتے ہیں۔
- **Iqama** کا بٹن کم از کم دو سیکنڈ تک دبائیں قاری حضرات کے نام Blink ہونے لگیں گے۔
  - اور **SET** کی مدد سے قاری کا انتخاب کریں تاکہ آپ اپنے منتخب کردہ قاری کی آواز میں تلاوت سماعت کر سکیں۔ اب سورۃ کے نام Blink ہونے لگیں گے۔ **+/-** کے ذریعے سورۃ کا انتخاب کریں اور Play کرنے کے لیے **SET** دبائیں۔
  - **+** کی مدد سے آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

## گھڑی سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات (SET TIME)
2. ہجری تاریخ کو کم یا زیادہ کرنا (SET HIJRI)
3. مختلف ترتیبات (SET VAR)
4. شہر منتخب کرنا (SET CITY)
5. جدید ترتیب (SET Adv.)
6. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW Salah)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے گھڑی کو Unlock کریں۔  
• اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد **MENU** کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور **SET** دبا کر Menu میں داخل ہوں۔

1. 

- دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ Blink سیکنڈ کرنے لگیں گے۔ **SET**
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ **+**
- اور **SET** **+**/**-** کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔

## ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔ **SET**
- کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔ **+/-**
- دبائیں ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا **+/-** کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں ہجری سال Blink کرنے لگے گا **+/-** کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں۔ اب **Screen** پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔ **SET**



### مختلف ترتیب:

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 8- اسپیکر        | 1- فقہ (مسلک) سیٹ کرنا    |
| 9- پیغامات       | 2- اشراق کا وقت سیٹ کرنا  |
| 10- وقت کمی      | 3- زوال کا وقت سیٹ کرنا   |
| 11- ہجری تاریخ   | 4- رفتار سیٹ کرنا         |
| 12- بجلی بچت     | 5- متحرک                  |
| 13- فیکٹری سیٹنگ | 6- نفل                    |
|                  | 7- چاشت کا اوقات سیٹ کرنا |

### 3. مختلف ترتیب

فقہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت ضحیٰ کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔

اردو  
حنفی  
شافعی

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔

اشراق 10

زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔

زوال 01

ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

ابتدائے زوال 05

انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا گُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

Slide کا واقعہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک -

دُھار 17

Slide متحرک کرنا: ON پریسٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،

متحرک ON

OFF پریسٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔

متحرک OFF

نفل نمازوں کے اوقات: ON پریسٹ کرنے سے نفل نماز جیسے اشراق اور چاشت کے اوقات کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت نفل ON

OFF پریسٹ کرنے پر اشراق اور چاشت کے اوقات کو Slide میں نہیں دکھاتا ہے۔

وقت نفل OFF

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔

چاشت 1

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔

چاشت 2

اشراق کا جو وقت ہے وہی چاشت کا وقت بتائے گا۔

چاشت 3

ON رکھنے کی صورت میں آواز ON ہو جائیگی۔  
OFF رکھنے کی صورت میں آواز OFF بند ہو جائیگی۔

مخصوص پیغامات جیسے ”عید مبارک“ وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنا ہو۔

Day Light Saving (DST) وقت کی کمی کو ON/OFF کرنا:

وقت کی کمی ON      وقت کی کمی OFF

ON رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 24 Hour میں دکھائے گا۔

OFF رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 12 Hour میں دکھائے گا۔

✓ CHECK پر سیٹ کرنے سے ہجری تاریخ مغرب بعد تبدیل ہو جائیگی۔

✗ CLOSE پر سیٹ کرنے سے ہجری تاریخ رات 12 بجے تبدیل ہوگی۔

✓ CHECK رکھنے سے بجلی کی بچت یعنی گھڑی رات 11 بجے سے لے کر فجر تک کے لیے اپنی روشنی (Brightness) خود کار طریقے سے کم کر دیتی ہے۔

## فیکٹری سیٹنگ:

اگر گھڑی کو پرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو **Reset All** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں۔ اب **SURE** کا انتخاب کرنے لگے گا۔ اگر پینل کو Reset نہ کرنا ہو تو **SET** دبا کر باہر آجائیں یا پھر **+** کی مدد سے **SURE** کا انتخاب کریں اور **SET** دبا دیں تو گھڑی اپنی پرانی ترتیب میں دوبارہ چلی جائے گی۔



.4

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **+**/**-**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

### NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دبا کر **Set Mode** میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔ **SET**



دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں، **+**/**-** کے ذریعے عرض البلد latitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، **+**/**-** کے ذریعے طول البلد longitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Time Zone** میں داخل ہوں، **+**/**-** کے ذریعے **Time Zone** سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Method** میں داخل ہوں، **+**/**-** کے ذریعے **Method** سیٹ کریں۔ **SET**





## Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.  
(Fajr Twilight =  $18^{\circ}$ , Isha Twilight =  $18^{\circ}$ )
- 01 Method : Islamic Society of North America.  
(Fajr Twilight =  $15^{\circ}$ , Isha Twilight =  $15^{\circ}$ )
- 02 Method : Muslim World League.  
(Fajr Twilight =  $18^{\circ}$ , Isha Twilight =  $17^{\circ}$ )
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.  
(Fajr Twilight =  $18.5^{\circ}$ , Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egypton General Authority.  
(Fajr Twilight =  $19.5^{\circ}$ , Isha Twilight =  $17.5^{\circ}$ )
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.  
First set Fajr Angle (F A)  $10.0^{\circ}$  to  $24.0^{\circ}$  and then Isha Angle (I A)  $10.0^{\circ}$  to  $24.0^{\circ}$ .

FA =  $15.0^{\circ}$

FA = Fajr Angle

IA =  $12.0^{\circ}$

IA = Isha Angle

### جدید ترتیب:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 5- آذان کے بعد کی دعا سیٹ کرنا | 1- آذان سیٹ کرنا       |
| 6- تہجد الارم سیٹ کرنا         | 2- آواز سیٹ کرنا       |
| 7- فجر الارم سیٹ کرنا          | 3- تلاوت سیٹ کرنا      |
| 8- الرقبة الشرعية سیٹ کرنا:    | 4- منزل (دعا) سیٹ کرنا |

## جدید ترتیب 5.

### آذان سیٹ کرنا:

SET AZAN میں داخل ہوں، + / - کی مدد سے نماز یا نماز یا نماز یا نماز

کا انتخاب کریں۔ اسی طرح باری باری باقی نمازوں کے لیے بھی آذان یا تکبیر کا انتخاب کریں۔

اس گھڑی میں نو (9) مختلف خوبصورت آواز میں آذان ڈالی گئی ہے۔

آذان + / - اور SET کی مدد سے آذان Select کریں۔

### آواز کا Volume سیٹ کرنا:

آذان SET سیٹ کرنے کے بعد 00 = VOL Blink کرنے لگے

گا یعنی 00 = VOL سے لے کر 30 = VOL آواز کو کم یا زیادہ

کر سکتے ہیں۔ آذان کے علاوہ تلاوت اور دعاؤں کے لیے بھی یہی Volume ہو گا۔

نوٹ  
اگر تلاوت کو دوران تلاوت  
Pause/Play  
کرنا ہو تو City کا بٹن دبائیں۔

### تلاوت کا انتخاب:

ریکارڈ کی گئی کچھ سورتوں یا مختلف سورۃ روزانہ کے لیے Select کی جاسکتی ہے۔ ہر سورۃ کسی وقت Play ہو اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ گھڑی میں قرآن پاک کی کچھ سورۃ ڈالی گئی ہیں۔

کا انتخاب کریں تلاوت 0N Blink کرنے لگے گا۔

تلاوت ON پر سیٹ کریں۔ قاری حضرات کے نام Blink ہونے لگیں گے۔

تلاوت + / - اور SET کی مدد سے قاری کا انتخاب کریں تاکہ آپ اپنے منتخب کردہ قاری کی آواز میں

تلاوت سماعت کر سکیں۔

Blink کرنے لگیں گے۔ Fix Surah / All Surah

پریٹ کرنے سے آپ کی منتخب کردہ سورۃ Play ہوگی۔ Fix Surah

+ / - اور SET کی مدد سے سورۃ کا انتخاب کریں۔

سورۃ SET سیٹ کرنے کے بعد VOL = 00 Blink کرنے لگے گا یعنی VOL = 00

یعنی VOL = 00 سے لے کر VOL = 30 آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

Volume سیٹ کرنے کے بعد گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔ یعنی تلاوت آپ کو کس

وقت چلانی ہے۔ اب باری باری + / - اور SET کے ذریعے گھنٹہ اور منٹ سیٹ

سیٹ کریں اور SET دبائیں اور EXIT دبا کر باہر آجائیں۔

پر سیٹ کرنے سے روزانہ الگ الگ سورۃ منتخب کردہ قاری کی آواز میں تلاوت All Surah

Play ہوگی۔ جیسے دی گئی ترتیب میں بتایا گیا ہے۔

مدت Hour:Min:Sec	منتخب قاری	دن	سورۃ
00:23:49	رعد محمد الکردی	جمعہ	سورۃ الکھف
02:05:58	مشارع راشد العفاسی	ہفتہ	سورۃ البقرہ
00:07:20	سعد الغامدی	اتوار	سورۃ سجدہ
00:17:48	مشارع راشد العفاسی	پیر	سورۃ یسین
00:12:02	رعد محمد الکردی	منگل	سورۃ الرحمن
00:08:37	سعد الغامدی	بدھ	سورۃ الواقعہ
00:14:05	عبد الباسط عبد الصمد	جمعرات	سورۃ الملک

تلاوت OFF پریٹ رکھنے کی صورت میں تلاوت بند ہو جائے گی۔

تلاوت OFF

## آذان کے بعد کی دعاسیٹ کرنا

کامیاب کریں Blink کرنے لگے گا۔  
ON A.AZAN SET DUA  
ON پر سیٹ کرنے سے ہر آذان کے بعد دعا Play ہوگی۔  
ON A.AZAN  
OFF A.AZAN

### منزل سیٹ کرنا:

منزل جو کہ قرآن شریف کی چند آیات اور سورتوں کا مجموعہ ہے آپ تلاوت کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔  
ON منزل  
OFF منزل  
ON پر سیٹ کریں اور منتخب کردہ وقت پر چلائیں۔

### الرقیۃ الشرعیۃ سیٹ کرنا:

الرقیۃ الشرعیۃ قرآن شریف کی چند سورتوں اور خاص دعاؤں کا مجموعہ ہے آپ تلاوت بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔  
ON الرقیۃ الشرعیۃ  
OFF الرقیۃ الشرعیۃ  
ON پر سیٹ کریں اور منتخب کردہ وقت پر چلائیں۔

### تہجد الارم

تہجد الارم کے لیے آپ فجر کے وقت کے مطابق Offset کا وقت (10 تا 90 منٹ) سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 30 منٹ کا الارم Set سیٹ کرتے ہیں تو روزانہ فجر سے 30 منٹ قبل الارم بجے گا۔

## تہجد الارم سیٹ کرنے کا طریقہ:

SET ALARM کا انتخاب کریں Blink کرنے لگے گا۔

ON پر سیٹ کرنے کے بعد Blink کرنے لگے گا۔

+/- کی مدد سے منٹ سیٹ کریں اور SET دبائیں پھر

الارم Blink کرنے لگے گا +/- کی مدد سے

Volume سیٹ کریں اور SET دبائیں اور EXIT دباکر باہر آجائیں۔

## فجر الارم:

فجر الارم کے لیے آپ طلوع آفتاب کے وقت کے مطابق Offset کا وقت (10 تا 90 منٹ) سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 30 منٹ کا الارم Set کرتے ہیں تو روزانہ طلوع آفتاب سے 30 منٹ قبل الارم بجے گا۔

## فجر الارم سیٹ کرنے کا طریقہ:

ON پر سیٹ کرنے کے بعد Blink کرنے لگے گا۔

+/- کی مدد سے منٹ سیٹ کریں اور SET دبائیں پھر

الارم Blink کرنے لگے گا +/- کی مدد سے

Volume سیٹ کریں اور SET دبائیں اور EXIT دباکر باہر آجائیں۔

## 6. WELLSALAH

دبا کر MENU میں داخل ہوں SET

یہاں آپ تمام نمازوں کے داخل اوقات دیکھ سکتے ہیں۔

## مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔

↓ 29 تہجد

سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔

↓ 29 سحری

طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔

↓ 10 طلوع

زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔

↓ 10 زوال

مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔

↓ 10 غروب

افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔

↓ 10 افطار


تکبیر تشریق: عید والے دن اشراق کے بعد تکبیر تشریق Play ہوگی اور ایک گھنٹہ تک وقفہ وقفہ سے جاری رہے گی۔



Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar,  
Karachi-74400, Pakistan.



Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  :+92-3360837535

Email: [info@systemsintegration.com.pk](mailto:info@systemsintegration.com.pk)

Url: [www.systemsintegration.com.pk](http://www.systemsintegration.com.pk)

Lahore:

Shop # 345-G,  
Panorama Centre,  
The Mall Road.  
Tel: 042-36299705/06  
Cell: 0331-4282515

Multan:

Shop # 38,  
Multan Commercial Centre,  
Vehari Road.  
Tel: 061-6242323  
Cell: 0334-1757159

Hyderabad:

Shop # 4,  
Hira Chamber Tilak Chari,  
Op. Aftab Surgical.  
Tel: 022-2631434  
Cell: 0331-8368608