

# گھر کے لیے نماز کی ڈیجیٹل گھڑی

## SC-106AT



## SC-206AT



## طریقہ استعمال



**Systems  
Integration**  
Electronics & Communication Solutions

**Head Office:**

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,  
Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell : +92-3360837535

## فہرست

- 1 \_\_\_\_\_ (SET TIME) وقت ترتیب
- 1 \_\_\_\_\_ (SET HIJRI) ہجری ترتیب
- 2 \_\_\_\_\_ (SET VAR) مختلف ترتیبات
- 4 \_\_\_\_\_ (SET CITY) شہر منتخب کرنا
- 5 \_\_\_\_\_ (SET Adv.) جدید ترتیبات
- 9 \_\_\_\_\_ (VIEW Salah) نماز کے اوقات کا جائزہ
- 9 \_\_\_\_\_ مخصوص اوقات کے بغیر وقت کی نشاندہی



## ریموٹ Setting

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں "وقت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 1)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں "ہجری ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 1)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں "شہر منتخب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 4)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں "قاری حضرات" کے نام Blink ہونے لگیں گے۔ (باقی صفحہ نمبر 6)


کسی بھی وقت مخصوص قاری کی آواز میں تلاوت / مکمل قرآن / دُعا قرآن کو Play کرنا

- **Iqamah** کا بٹن کم از کم دو سیکنڈ تک دبا کر رکھیں، قاری حضرات کے نام Blink کرنے لگیں گے۔
- اگر آپ کو مخصوص قاری کی آواز میں تلاوت سننی ہو تو قاری کے نام کے بعد سورۃ کا انتخاب کریں۔
- اور اگر آپ کو مکمل قرآن Play کرنا ہو تو "القرآن الکریم" کا انتخاب کریں اور (SET) دبائیں۔
- نوٹ: مکمل قرآن قاری راشد العفاسی کی آواز میں رکارڈ ہے۔
- اب سورۃ کا نام Blink ہوگا، (+)/(-) کی مدد سے سورۃ کا انتخاب کریں اور (SET) دبائیں۔
- (+)/(-) کی مدد سے آواز کو کم یا زیادہ کریں۔

# طریقہ استعمال

## گھڑی سیٹ کرنے کے Menu:

1. وقت ترتیب (SET TIME)
2. ہجری ترتیب (SET HIJRI)
3. مختلف ترتیبات (SET VAR)
4. شہر منتخب کرنا (SET CITY)
5. جدید ترتیبات (SET Adv.)
6. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW Salah)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے گھڑی کو Unlock کریں۔  
 اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد (MENU) کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور (SET) دبا کر Menu میں داخل ہوں۔



1. (SET) دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔ (+) کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ (SET) اور (+)/(-) کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔



## ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- (SET) دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- (+)/(-) کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا (+)/(-) کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں ہجری سال Blink کرنے لگے گا (+)/(-) کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں۔ اب Screen پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔

## مختلف ترتیب:

1. فقہ (مسلک) سیٹ کرنا
2. اشراق کا وقت سیٹ کرنا
3. زوال کا وقت سیٹ کرنا
4. اسپیکر
5. فیکٹری سیٹنگ

3.

اردو

فقہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت صحیحی کیری سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔

حنفی

شافعی

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔

10 اشراق

زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔

01 قبل زوال

ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

05 بعد زوال

انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا گُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

ON رکھنے کی صورت میں آواز ON ہو جائیگی۔

اسپیکر ON

OFF رکھنے کی صورت میں آواز بند ہو جائیگی۔

اسپیکر OFF

اگر گھڑی کو Fix Chart پر سیٹ کرنا ہے تو ON پر سیٹ کریں۔

ON FIX CHART

اگر گھڑی کو City Code پر سیٹ کرنا ہے تو OFF پر سیٹ کریں۔

OFF FIX CHART

## فیکٹری سٹنگ:

اگر گھڑی کو پرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو **✓ Reset All** کا انتخاب کریں اور **(SET)** دبائیں۔ اب **Blink x SURE** کرنے لگے گا۔ اگر گھڑی کو Reset نہ کرنا ہو تو **(SET)** دبا کر باہر آجائیں یا پھر **(+)** کی مدد سے **✓ SURE** کا انتخاب کریں اور **(SET)** دبائیں تو گھڑی اپنی پرانی ترتیب میں دوبارہ چلی جائے گی۔

✓ Reset All

x Reset All

## 4.

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ •  $\oplus/\ominus$  کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **SET**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

### NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد الشس Altas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دبا کر **Set Mode** میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔ **SET**

0000:city

دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں،  $\oplus/\ominus$  کے ذریعے عرض البلد latitude سیٹ کریں۔ **SET**

E+02482

دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں،  $\oplus/\ominus$  کے ذریعے طول البلد longitude سیٹ کریں۔ **SET**

+06701

دبا کر **Method** میں داخل ہوں،  $\oplus/\ominus$  کے ذریعے **Method** سیٹ کریں۔ **SET**

00:Method

دبا کر **Time Zone** میں داخل ہوں،  $\oplus/\ominus$  کے ذریعے **Time Zone** سیٹ کریں۔ **SET**

00:500

## Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.  
(Fajr Twilight =  $18^{\circ}$ , Isha Twilight =  $18^{\circ}$ )
- 01 Method : Islamic Society of North America.  
(Fajr Twilight =  $15^{\circ}$ , Isha Twilight =  $15^{\circ}$ )
- 02 Method : Muslim World League.  
(Fajr Twilight =  $18^{\circ}$ , Isha Twilight =  $17^{\circ}$ )
- 03 Method : Ummal Qura Committee.  
(Fajr Twilight =  $18.5^{\circ}$ , Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egypton General Authority.  
(Fajr Twilight =  $19.5^{\circ}$ , Isha Twilight =  $17.5^{\circ}$ )
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.  
First set Fajr Angle (F A)  $10.0^{\circ}$  to  $24.0^{\circ}$  and then  
Isha Angle (I A)  $10.0^{\circ}$  to  $24.0^{\circ}$ .

FA = Fajr Angle

FA =  $15.0^{\circ}$

I A = Isha Angle

I A =  $15.0^{\circ}$

## جدید ترتیب:

1. آذان سیٹ کرنا
2. آواز سیٹ کرنا
3. تلاوت سیٹ کرنا
4. آذان کے بعد کی دعا سیٹ کرنا
5. منزل (دعا) سیٹ کرنا
6. الرقية الشرعية سیٹ کرنا
7. تہجد الارم سیٹ کرنا
8. فجر الارم سیٹ کرنا

## آذان سیٹ کرنا

آذان قریب میں داخل ہوں 02 آذان 02 اور (+) / (-) اور (SET) کی مدد سے آذان Select کریں۔ اس گھڑی میں (9) مختلف خوبصورت آواز میں آذان ڈالی گئی ہے۔

## آواز کا Volume سیٹ کرنا

آذان سیٹ کرنے کے بعد 01 = VOL Blink کرنے لگے گا یعنی 01 = VOL سے لے کر 30 = VOL آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آذان کے علاوہ تلاوت اور دعاؤں کے لیے بھی یہی Volume ہوگا۔

دبائیں (SET) بجھیں آذان Blink کرنے لگے گا (+) / (-) کی مدد سے کسی ایک آپشن (بجھیں آذان) یا (بجھیں قریب) کا انتخاب کریں۔ اسی طرح باری باری باقی نمازوں کے لیے بھی آذان یا تکبیر کا انتخاب کریں۔

نوٹ  
اگر تلاوت کو دوران تلاوت  
Pause/Play  
کرنا ہو تو City کا بٹن دبائیں۔

## تلاوت کا انتخاب

ریکارڈ کی گئی کچھ سورتوں یا مختلف سورۃ روزانہ کے لیے Select کی جاسکتی ہے۔ ہر سورۃ کس وقت Play ہو اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ گھڑی میں قرآن پاک کی کچھ سورۃ ڈالی گئی ہیں۔ تلاوت قریب کا انتخاب کریں تلاوت 01 Blink کرنے لگے گا۔ تلاوت ON پر سیٹ کریں۔ قاری کے نام Blink ہونے لگیں گے اور (+) / (-) اور (SET) کی مدد سے قاری کا انتخاب کریں تاکہ آپ اپنے منتخب کردہ قاری کی آواز میں تلاوت سہاعت کر سکیں۔

تلاوت قریب / تلاوت 01 Blink کرنے لگیں گے۔  
پر سیٹ کرنے سے آپ کی منتخب کردہ سورۃ Play ہوگی۔



○/○+ اور (SET) کی مدد سے سورۃ کا انتخاب کریں۔

سورۃ (SET) سیٹ کرنے کے بعد 00 = VOL Blink کرنے لگے گا یعنی

01 = VOL سے لے کر 30 = VOL آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔  
Volume سیٹ کرنے کے بعد گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔ یعنی تلاوت آپ کو کس  
وقت چلائی ہے۔ اب باری باری ○/○+ اور (SET) کے ذریعے گھنٹہ اور منٹ سیٹ  
سیٹ کریں (SET) دباؤیں اور (EXIT) دبا کر باہر آجائیں۔

پرسیٹ کرنے سے روزانہ الگ الگ سورۃ منتخب کردہ قاری کی آواز میں تلاوت  
Play ہوگی۔ جیسے دی گئی ترتیب میں بتایا گیا ہے۔

سورۃ	دن	منتخب قاری	مدت Hour:Min:Sec
سورۃ الکھف	جمعہ	عبدالرحمن السدیس	00:23:49 مکمل
سورۃ البقرہ	ہفتہ	عبدالرحمن العوسی	02:05:58 مکمل
سورۃ سجدہ	اتوار	سعد الغامدی	00:07:20 مکمل
سورۃ یسین	پیر	مشارع راشد العفاسی	00:17:48 مکمل
سورۃ الرحمن	منگل	رعد محمد الکردی	00:12:02 مکمل
سورۃ الواقعة	بدھ	سعد الغامدی	00:08:37 مکمل
سورۃ الملک	جمعرات	عبدالباسط عبدالصمد	00:14:05 مکمل

## آذان کے بعد کی دعا سیٹ کرنا

00:00:00 کا انتخاب کریں Blink کرنے لگے گا۔  
○/○+ کی مدد سے 00:00:00 پر سیٹ کریں اور (SET) دباؤیں۔  
ON پر سیٹ کرنے سے ہر آذان کے بعد دعا Play ہوگی۔


## منزل سیٹ کرنا

منزل جو کہ قرآن شریف کی چند آیات اور سورتوں کا مجموعہ ہے کی تلاوت کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔  
ON 00:00:00 پر سیٹ کریں اور منتخب کردہ وقت پر چلائیں۔

## الرقية الشرعية سيٹ کرنا

الرقية الشرعية قرآن شریف کی چند سورتوں اور خاص دعاؤں کا مجموعہ ہے کی تلاوت بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔

ON پر سیٹ کریں اور منتخب کردہ وقت پر چلائیں۔



## تجدد الارم

تجدد الارم کے لیے آپ فجر کے وقت کے مطابق Offset کا وقت (10 تا 90 منٹ) سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 30 منٹ کا الارم Set سیٹ کرتے ہیں تو روزانہ فجر سے 30 منٹ قبل الارم بجے گا۔

## تجدد الارم سیٹ کرنے کا طریقہ

Blink کرنے لگے گا۔



+/− کی مدد سے **تجدد الارم** ON پر سیٹ کریں اور (SET) دبائیں۔

+/− کی مدد سے **00 = VOL** منٹ سیٹ کریں اور (SET) دبائیں پھر

Blink کرنے لگے گا **+/−** کی مدد سے Volume سیٹ کریں

(SET) دبائیں اور (EXIT) دبا کر باہر آجائیں۔

## فجر الارم

فجر الارم کے لیے آپ طلوع آفتاب کے وقت کے مطابق Offset کا وقت (10 تا 90 منٹ) سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 30 منٹ کا الارم Set کرتے ہیں تو روزانہ طلوع آفتاب سے 30 منٹ قبل الارم بجے گا۔

## فجر الارم سیٹ کرنے کا طریقہ

فجر الارم ✓ Blink کرنے لگے گا۔ (+/-) کی مدد سے فجر الارم ✓  
 ON پر سیٹ کریں اور (SET) دبائیں۔ (+/-) کی مدد سے منٹ 05 منٹ سیٹ  
 اور (SET) دبائیں پھر VOL = 01 Blink کرنے لگے گا (+/-) کی مدد سے  
 Volume سیٹ کریں (SET) دبائیں اور (EXIT) دبا کر باہر آجائیں۔

## 6. نواز چلتی ہے

• (SET) دبا کر MENU میں داخل ہوں  
 یہاں آپ تمام نمازوں کے داخل اوقات دیکھ سکتے ہیں۔

### مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔  
 سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔  
 طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور  
 بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔  
 زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔  
 مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے  
 بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔  
 افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔  
 رمضان میں مغرب کے وقت سے 9 منٹ تک کا Counter۔  
 طلوع یا زوال کے ممنوع وقت پر زوال لائٹ سے نشاندہی ہوگی۔

نوٹ: زوال لائٹ کا آپشن صرف  
 SC-206AT میں موجود ہے۔

# نماز کی گھڑی

## مختلف ماڈلز

SC-106AT



SC-206AT



SC-4i



SC-Jumbo



### Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi-74400, Pakistan.



Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell ☎: +92-3360837535

Email: [info@systemsintegration.com.pk](mailto:info@systemsintegration.com.pk)

Url: [www.systemsintegration.com.pk](http://www.systemsintegration.com.pk)

### Rawalpindi Service Center:

Office # 104, 1st Floor, Rawal Suq Plaza,  
Opposite Steps College, National Market, Chandni Chowk.  
Whatsapp/Voice: 0306-9787064

### Lahore:

Shop # 345-G, Panorama Centre, The Mall Road.  
Tel: 042-36299705/06  
Whatsapp/Voice: 0331-4282515

### Multan:

Shop # 38, Multan Commercial Centre, Vehari Road.  
Tel: 061-6242323  
Whatsapp/Voice: 0334-1757159

### Hyderabad:

Shop # 4, Tilak Chari, Op. Aftab Surgical.  
Tel: 022-2631434  
Whatsapp/Voice: 0331-8368608