

# SC-MX12

## User Manual

### وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
  - سینڈ Blink کرنے لگے گا۔ ④ کی مدد سے "00" کریں۔
  - ⑥ کا بٹن دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
  - ④/⑤ کی مدد سے اسکو سیٹ کریں ⑥ اور دبائیں۔ اب منٹ Blink کرنے لگے گا۔
  - اسی طرح باری باری تاریخ اور مہینہ سیٹ کریں۔ آخر میں ⑥ دبا کر باہر آجائیں۔
- نوٹ: اس گھڑی میں Bulb Output کا آپشن بھی دیا گیا ہے، یعنی زوال لائٹ کی مدد سے ممنوع اوقات کی نشاندہی ہوگی۔

### ڈسپلے کی روشنی کو کم یا زیادہ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
- ⑦ کا بٹن دبائیں، Blink "DI" کرنے لگے گا۔ ④/⑤ کی مدد سے روشنی کی limit کو 1 سے 9 تک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
- ⑥ کا بٹن دبائیں، Blink "NI" کرنے لگے گا۔ ④/⑤ کی مدد سے روشنی کی limit کو 1 سے 9 تک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
- نوٹ: "DI - Day Intensity" یعنی دن کے اوقات کے لئے ڈسپلے کی روشنی سیٹ کرنا
- "NI - Night Intensity" یعنی رات کے اوقات کے لئے ڈسپلے کی روشنی سیٹ کرنا