

الضابطة الاوقات الصلوات

اوقات نماز پینل

Out Door Panel (LED)

طریقہ استعمال



SP-23H, SP-24H & SP-30H (LED)

 **Systems
Integration**
Electronics & Communication Solutions

 **Systems
Integration**
Electronics & Communication Solutions

412، چوتھی منزل، مدینہ سٹی مال،
عبداللہ ہارون روڈ،
صدر، کراچی-74400

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall,
Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi-74400.


Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74,

Email: info@systemsengineering.com.pk

www.systemsengineering.com.pk

www.jamaattimes.com

طریقہ استعمال



ریموٹ کنٹرول کے ذریعے
Setting کی سہولت

پینل سیٹ کرنے کے Mode 2 ہیں:

1. تاریخ اور وقت سیٹ کرنا
2. جماعت کا وقت سیٹ کرنا

1. تاریخ اور وقت سیٹ کرنا

- دبا کر Unlock کریں، پھر (SET) دبا کر وقت کی setting میں داخل ہوں، اب (+)/(-) اور (SET) کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ، DST، جنسی/شافعی، City Code سیٹ کریں۔

2. جماعت کا وقت سیٹ کرنا

- دبا کر Unlock کریں، پھر (MENU) دبا کر جماعت کی setting میں داخل ہوں، اب (+)/(-) اور (SET) کے ذریعے باری باری جماعت کے اوقات سیٹ کریں۔

نوٹ: کسی بھی وقت باہر آنے کے لیے (EXIT) دبا لیں۔

Out Door Panel (LED)

SP-23H, SP-24H & SP-30H



مغرب کے وقت
کی خود کار تبدیلی

نمایاں خصوصیات:

- مساجد کے دروازے یا صحن کے لیے مناسب جماعت پینل۔
- سورج کی روشنی میں بھی واضح ڈسپلے۔
- پانی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت۔
- مغرب کے وقت کی خود کار تبدیلی۔
- ریموٹ کنٹرول کے ذریعے Setting کی سہولت۔